



Děkujeme za koupi Vašeho Siren S5R  
signalizátoru a příposlechu.  
Nikdy nezanevřeme na naši technickou  
podporu.



KEVIN NASH GROUP PLC.

P.O. BOX 2061, RAYLEIGH, ESSEX, SS6 9WQ

**Tel:** +44 (0)1702 233232

**Fax:** +44 (0)1702 233234

**Web:**

[www.nashtackle.com](http://www.nashtackle.com)

[www.nashtv.co.uk](http://www.nashtv.co.uk)

[www.facebook.com/officialnashtackle](https://www.facebook.com/officialnashtackle)

[www.facebook.com/kevinnashcarpangler](https://www.facebook.com/kevinnashcarpangler)

siren  
S5R

**NÁVOD K OBSLUZE**



## S5R uživatelská příručka

### S5R signalizátor

#### Vložení baterie:

Otevřete kryt na baterii křížovým šroubovákem a vložte baterii - typ CR2 3V

#### Zapnutí přístroje:

Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí. LED diody zablikají a ozve se hlasité pípnutí.

#### DŮLEŽITÉ

Pokud přístroj pípne při zapnutí 3x, je to znamení vybité baterie. Měli byste ji co nejrychleji vyměnit.

#### Zesilování:

Točte kolečkem po směru hodinových ručiček.

#### Zeslabování:

Točte kolečkem proti směru hodinových ručiček.

#### Vypnutí přístroje:

Točte kolečkem proti směru hodinových ručiček až uslyšíte hlasitého cvaknutí.

### S5R příposlech

#### Vložení baterie:

Otevřete kryt na baterii křížovým šroubovákem a vložte baterii - typ CR123A 3V.

#### Zapnutí přístroje:

Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí. LED diody zablikají a ozve se hlasité pípnutí.

#### DŮLEŽITÉ

Pokud přístroj pípne při zapnutí 3x, je to znamení vybité baterie. Měli byste ji co nejrychleji vyměnit.

#### Zesilování:

Točte kolečkem po směru hodinových ručiček.

#### Zeslabování:

Točte kolečkem proti směru hodinových ručiček.

### Spárování signalizátoru a příposlechu

1. Zmačkněte a držte tlačítko na příposlechu po dobu 3 sekund. Uslyšíte pípnutí.
2. Levá LED dioda se rozsvítí.
3. Otočte kolečkem indikujícím záběr na prvním S5R signalizátoru. Příposlech vydá zvuk pokaždé, když zachytí signál ze signalizátoru
4. Zmačkněte tlačítko znovu a rozsvítí se druhá dioda na příposlechu upozorňující na to, že signalizátor 1 je již spárován a nyní párujete druhý signalizátor. Na něm otočte kolečkem a synchronizace signalizátoru 2 je provedena.
5. Zmačkněte tlačítko na příposlechu ještě jednou a rozsvítí se třetí dioda. Opakujte proces i pro zbylé signalizátory
6. Jakmile máte všechny signalizátory naprogramované, zmačkněte a držte tlačítko po dobu 3 sekund. Všechny LED diody zhasnou. Nyní máte sesynchronizovány všechny signalizátory s Vaším příposlechem.

**Poznámka:** Pokud je příposlech 10 sekund nečinný, zůstane nespárován a proces musíte opakovat znovu.

### Odstranění spárovaných signalizátorů:

1. Zmačkněte a držte tlačítko po dobu 7 sekund než se ozve dvojité pípnutí.

#### LED diody na příposlechu

S5R Receiver je vybaven čtyřmi druhy barevných LED sklíček. V balení jsou od každého druhu čtyři kusy. Můžete si sami navolit jakou barvu kam umístíte. Zatlačte odpovídající barvy sklíček dle Vašeho výběru do otvorů k tomu určených.

**Baterie v signalizátoru:**    **Baterie v příposlechu:**

Typ CR2 3V

Typ CR123A 3V

#### Provozní frekvence:

V pásmu 868MHz Evropská standardní norma  
Provozní teplota je od - 10°C do + 40°C  
Odolný proti vniknutí vody, neponožte!